

**ME** SPORT-  
WAFFEN

CUNO MELCHER KG · 5650 Solingen 11

Modell  
ME 8 Police



### Automatische Selbstladepistole

Kal. 8 mm (Gas + Alarm)  
Länge: 150 mm  
Schußzahl: 7 (im Magazin)

Mit 15 mm Zusatzlauf.

Abzugs-  
sicherung

(Stellung:  
feuerbereit)

Magazin-  
halter

Wenn diese Waffe zum Verschießen pyrotechnischer Munition verwendet werden soll,  
darf dies nur geschehen unter Verwendung:

1. von pyrotechnischer Munition, die nach Angabe von deren Hersteller  
mit Munition des Waffenkalibers verschossen werden kann.
2. des für die Waffe vorgesehenen, gekennzeichneten Schießbechers (Zusatzlauf).

Die Verwendung des Zusatzlaufes obliegt somit dem Schützen und erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.

## BEDIENUNGS-ANLEITUNG

### Wichtige Hinweise über den Umgang mit Waffen.

Die Pistole ist von Kindern fernzuhalten. Gehen Sie davon aus, daß auch die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Gebrauch für Sie und andere gefährlich werden kann. Halten Sie die Waffe stets so, daß Sie und Unbeteiligte nicht gefährdet sind, denn bei zu geringer Schußentfernung (unter 1,5 m) können schwere gesundheitliche Schäden eintreten. Schießen Sie nur mit ausgestrecktem Arm, da der Knall enorm ist und unter Umständen Ihr Hörvermögen beeinträchtigt wird.

Für Schäden, die durch falschen Gebrauch entstehen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden.

### Laden der Waffe.

Magazinhalter nach hinten drücken und Magazin nach unten herausziehen. Patronen in das Magazin stecken und wieder in das Gehäuse einführen, bis daß der Magazinhalter einrastet. **Dabei ist zu beachten, daß der Finger niemals am Abzug ist!** Die Waffe ist jetzt »unterladen« und noch nicht schußbereit. Zur besseren Funktion empfehlen wir WADIE Platz- und Gaspatronen.

### Das Schießen.

Um die erste Patrone in das Lager zu führen, müssen Sie den Schlitten bis zum Anschlag nach hinten ziehen und wieder vorschnellen lassen. **Achtung!** Der Hahn ist nun gespannt und die Pistole ist feuerbereit. Durch die Betätigung des Abzuges wird nun Patrone für Patrone gezündet und automatisch ausgeworfen. Sollten Sie noch nicht schießen wollen, so können Sie die Pistole entspannen, indem Sie den Hahn festhalten, den Abzug betätigen und dann den Hahn **langsam** nach vorne kommen lassen. **Achtung! Waffe niemals leer abschlagen.**

### Tragen bzw. Transportieren der Waffe.

**Aus Sicherheitsgründen sollte sich beim Tragen bzw. Transportieren der Waffe nie eine Patrone im Lager befinden! Diese sollte erst kurz vor dem Schießen in das Lager eingeführt werden (Siehe: das Schießen). Die Pistole hat eine Abzugssicherung, die den Abzug gegen ungewolltes Auslösen sperrt.**

### Waffenpflege

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, sollte das Patronenlager der Pistole nach **jedem** Schießen gereinigt werden. Bei größeren Schußfolgen ist unter Umständen eine Zwischenreinigung erforderlich.

**Bevor die Reinigung erfolgt, überzeugen Sie sich unbedingt, daß sich keine Patrone mehr im Lager befindet.** Eine Demontage für Reinigungszwecke ist bei dieser Waffe nicht erforderlich. Greifen Sie nun mit dem Mittelfinger der rechten Hand nach vorne (Mündungsseite) in den Abzugsbügel und schieben Sie mit dem Daumen und Zeigefinger den Schlitten nach hinten. Nun können Sie die Reinigungsbürste, mit etwas Waffenöl, mit der linken Hand in die seitliche Schlittenöffnung bis zum Anschlag einführen.

Wir empfehlen hierfür unser Reinigungs-Set »ME-Antikor«

**Achtung: Reparaturen sollten nur vom fachkundigen Büchsenmacher oder von uns durchgeführt werden.**