

Bitte beachten Sie:

Die Waffe stets als geladen betrachten und niemals leichtfertig auf Menschen oder Tiere richten! Anderen nur überlassen, wenn diese erwachsen (ab 18 Jahre) und mit der Handhabung genauestens vertraut sind. Nach dem Gebrauch, sorgfältig gereinigt und leicht gefettet, sicher vor unerlaubtem Zugriff und getrennt von der Munition aufbewahren.



Sportwaffenfabrik GmbH + Co KG

Odenhausener Straße 2 - Postfach 2720

D 5760 Arnsberg 1 / Neheim-Hüsten

Telefon: 0 29 32 — 2 27 91 / 2 73 03

Telex: 08 47 173 uma d

Telegramme: UMA



Gas/Signalpistole Mod. 601

cal. 6 mm Flobert Platz

Bedienungsanleitung

1. Sichern/Entsichern

Auf der linken Seite der Pistole (in Schußrichtung) befindet sich ein Schiebeknopf: die **Sicherung**. Bei nach unten geschobenem Knopf ist die Pistole gesichert, bei nach oben geschobenem Knopf ist die Pistole entsichert und somit **schußbereit**.

2. Laden

Pistole — wie vorstehend beschrieben — sichern. Magazin der Pistole entnehmen (nach mehrmaligem Durchziehen des Abzuges schiebt sich das Magazin oberhalb des Griffstücks nach hinten heraus). Platzpatronen oder Gaspatronen cal. 6 mm Flobert in die sechs Magazinöffnungen legen. Magazin so in die Pistole einführen, daß die Ausschußöffnungen (die **kleineren** Öffnungen) des Magazins nach **oben** weisen. Den Teil des Magazins, an dem sich die Federkugel befindet, halten Sie dabei zwischen zwei Fingern. Magazin soweit einführen, bis das Magazinende genau abschließt und das Magazin einrastet.

ACHTUNG:

Die Pistole ist jetzt geladen!

3. Schießen

Entsichern, wie unter 1) beschrieben.
Durch Betätigen des Abzuges kann nunmehr sechsmal hintereinander geschossen werden.

4. Schießen mit Signalsternen

Zum Verschießen von Signalsternen laden Sie die Waffe - wie vorstehend beschrieben mit **Platzpatronen** cal. 6 mm. Den Zusatzlauf (Becher Adapter) aufschrauben. Signalstern \varnothing 15 mm so in den Zusatzlauf einsetzen, daß das offene Ende des Signalsternes zum Griff zeigt. Beim Abfeuern die Mündung steil nach oben richten. Durch den Abschluß der Platzpatrone zündet der Signalstern und stert auf.

Niemals horizontal abfeuern !!

Nicht auf Menschen oder Tiere richten!
Bedenken Sie stets, daß der Signalstern brennbares Material entzünden kann!

5. Entladen/Entfernen von leeren Patronenkapseln

Magazin — wie unter 2) beschrieben — herausnehmen. Patronenhülsen ggf. mit Hilfe des an der Unterseite des Griffstücks befindlichen, herausklappbaren **Ausstoßstiftes** aus dem Magazin entfernen.