

WALTHER

Universal-Pistole U. P. Mod. 1

für den persönlichen Schutz



Mit Patronen-
Haltevorrichtung

Handhabung der UP Modell 1

Pistole in die rechte Hand nehmen, Sicherungsschieber auf »E« (Entladen) stellen und den Abzug so lange betätigen, bis sich die hintere Verschußklappe öffnet und das Magazin (Patronenrahmen) herauschiebt. Dasselbe noch hinten herausziehen und die Patronen bis zu 6 Stück gut eindrücken.

Das gefüllte Magazin von vorne mit geripptem Teil zuerst einschieben und Verschußklappe schließen.

Die Pistole ist schußfertig, wenn der Sicherungsschieber auf »F« (Feuer) steht und der rote Punkt am oberen Ende der Griffschale sichtbar ist. Bei Stellung auf »S« (Sicher) ist die Waffe gesichert.

Das Magazin nimmt bei Verwendung von kleinen Gaspatronen 6 Stück auf. Für größere Wirkung können Tränengas-Einsätze zusätzlich von vorne in die Laufmündung bis zum festen Sitz eingeschoben werden.

Sofern Feuerwerksraketen benutzt werden, ist darauf zu achten, daß man diese mit dem sichtbaren Teil des Feuerwerkstoffes zuerst einführt und im Lauf etwas festdrückt.

Bei Benutzung der Tränengas-Einsätze und der Feuerwerksraketen ist zu erwähnen, daß diese nur unter gleichzeitiger Verwendung der Platzpatronen abgeschossen werden können. Das Ausstoßen der Patronenhülsen erfolgt durch den Ausstoßer, der an der Verschußklappe angebracht ist. Sofern nicht alle Patronen abgeschossen wurden, bitte die leeren Hülsen vor dem Wiedereinführen des Magazins ausstoßen, damit Funktionsstörungen vermieden werden.

Es empfiehlt sich, den Magazinkanal von Zeit zu Zeit mit der beigegebenen Bürste zu reinigen.

CARL WALTHER · Jagd- u. Sportwaffenfabrik · Ulm/Do.

Lieferung über den Fachhandel