

NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ ZBRANĚ

Bruni Olympic 6



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní tak, jako by byla nabitá.
2. Nikdy pistolí nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než pistolí odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Pistolí přechovávejte nenabitou s kohoutem v přední poloze a zajištěnou.
6. Nikdy nenechávejte pistolí nataženou, nabitou a nezajištěnou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vyřít hlavní komora a závěrnou jsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici příslušnou pro ráži Vaší zbraně (doporučujeme střelivo firmy Sellier & Bellot, Umarex, Wadiaz).
9. Nepoužívejte zbraň na menší vzdálenost než 1 m.
10. Když je pistole nabitá a natažená, mějte prstík v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjíždění mířte do bezpečného prostoru.
11. Neblokujte výhozná okénka a ůbejte na to, aby nikdo nestál ve směru vyhazované nábojnice. Při úchopu zbraně dejte pozor, aby prsty byly pod zpětnou dráhou závěru zbraně.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Pokud držíte zbraň, nikdy se neodlévejte hrubým žertům.
14. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
15. Zbraň a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
16. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO:

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraň a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce. Doporučujeme používání nábojů od firmy UMAREX, WADIE.

VYKLOPENÍ VÁLCE:

Uchopte revolver do pravé ruky a palcem zatlačte dopředu tlačítko pro uvolnění válce. Prsty levé ruky zatlačte na válec směrem k sobě a válec vyklopte.

NABÍJENÍ KOMOR VÁLCE:

Pokud jsou ve válci vystřelené nábojnice, zatlačte vyčnívající čep válce směrem k válci, čímž dojde za pomoci rozety k vyhození nábojnic. Poté je možné do prázdných komor válce vsunout nové náboje.

Nikdy nestřelíte „naprázdno“! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutku a vedení úderníku!

POKYNY PRO ÚDRŽBU

ROZBORKA PRO ČIŠTĚNÍ:

1. Zamiřte do bezpečného prostoru !
2. Vyklepte válec.
3. Přesvědčte se, že v nábojových komorách nejsou náboje.

ČIŠTĚNÍ REVOLVERU

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdřív po střelbě
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÝCH KOMOR:

Po střelbě prostříknete vývrt a nábojové komory vhodným čistícím prostředkem (např. WD40, Konkor atd.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětínový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

UPOZORNĚNÍ !

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň kulová a tato skutečnost má výrazný vliv na spolehlivost zbraně !

Pravidelná údržba je proto velmi důležitá.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části revolveru čistíte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čišťení můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE:

Vývrt, nábojové komory a všechny přístupové součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

STŘELBA RAKET

Pro střelbu efektivních pyrotechnických výrobků je ke každé zbraně přiložen plynový nástavec.

Plynový nástavec pevně našroubujte do ústí hlavně (rukou nepoužívat žádný nástroj).

Vždy se přesvědčte, že zážehová tryska a boční odvětráky jsou průchozí ! Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek namířte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť.

Pro střelbu použijte vhodné akustické nábojky.

POZOR !

Při střelbě efektové pyrotechniky dbejte veškeré možné opatnosti !

Při nesprávném použití může dojít k poškození zdraví nebo ke škodě na majetku.

Revolver – plynovka je napodobenina nebo více či méně věrnou kopií skutečné střelné zbraně. Je vyrobena z lehkých slitin, případně některé části mohou být ocelové, povrchově upravena. Provedení je buď černé případně chromové či poniklované. Plynové revolvery se vyrábí v ráži 6mm , 22. Long a 9x17/380 (9 mm).

Ráže je uvedena na hlavní zbraně.

Do zbraně lze použít slepé (akustické) nábojky označené start nebo plynové nábojky označené CS / CN vždy příslušné ráže.

Revolvery se vyrábí v provedení SA, SA/DA nebo DA.

SA – nutno před každým výstřelem natáhnout kohout a tím bicí mechanismus

SA/DA – lze střílet rovnou kdy spoušť klade větší odpor


DA – je ojedinelý nelze zachytit kohout v zadní poloze.

Natahováním kohoutu dojde k pootočení válce na další komoru a zároveň natažení bicího mechanismu. Stiskem spouště se celý proces opakuje.



Plynový revolver se skládá z rámu zbraně, u většiny typů spojeného s hlavní. Hlaveň je uvnitř přepažena přepážkou z tvrdokovu. Na rámu je připevněn výklopný válec s kapacitou 5 až 8 nábojek dle modelu a ráže. Válec je zajištěn proti vyklepení u malých revolverů posuvnou osou válce nebo u velkých revolverů pojistkou na boční desce za válcem.

Dovozce: Supra Praha Distributor: RWO Team, s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec,
e-mail: colosus@colosus.cz, tel.: 558 712 665, mobil: 774 727 554, fax: 558 341 699
www.colosus.cz




ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu.
Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Brni Olympic 6
Výrobní číslo:	4223639
Datum prodeje:	
Prodejna:	 RWO TEAM, s.r.o. Oláňovice 669 T E A M IČ: 26687605, DIČ: CZ26687605 MKNR GURUSIS 83

tel.: 558 341 898, mobil: 774 727 111